Indesit SFR 100

Габариты и место для отдельностоящего морозильника

Размеры в сантиметрах

Контур условный. Схема показывает корпус в двух проекциях.



Вид спереди

Вид сбоку

Место для вентиляции

В руководстве указаны зазоры не менее 5 см с каждой боковой стороны и сзади, не менее 10 см сверху. Перед дверью оставьте место для открывания и выдвижения отделений.

Габариты по карточке модели (высота × ширина × глубина): 100 × 60 × 62 см. Отдельный размер по открытой двери в схеме не приводится.

Схема ТД-ЕВА по опубликованным данным модели. 25.11.2026

Карточка с размерами

Руководство Indesit